



THE OPEN PALLET POOL.

# KLASIFIKACE KVALITY EPAL

Doporučení pro použití a výměnu europalet EPAL

Klasifikace kvality EPAL poskytuje nezávazná doporučení a slouží k optimalizaci použití a výměny europalet EPAL. Používá se pouze v případě vzájemné dohody mezi zúčastněnými společnostmi (výměna, nákup nebo dodání europalet EPAL). V takovém případě Klasifikace kvality EPAL doplňuje Směnné podmínky EPAL a nabízí možnost dohody o dodání nebo výměně europalet EPAL konkrétní kategorie. Pokud nedojde k dohodě o použití Klasifikace kvality EPAL, platí pouze Směnné podmínky EPAL (neomezená směnitelnost nových a použitých europalet EPAL kategorie A, B a C).



THE OPEN PALLET POOL.

# SMĚNNÉ PODMÍNKY EPAL

Podmínky pro směnu europalet EPAL

Podmínky pro směnu europalet EPAL jsou závazné. Europalety EPAL jsou směnitelné, pokud nedošlo k jejich závažnému poškození nebo vadám, které vedou ke ztrátě použitelnosti. Poškození nebo vady, které vedou ke ztrátě použitelnosti, rovněž vedou ke ztrátě směnitelnosti. Směnné podmínky EPAL mohou být doplněny o Klasifikaci kvality EPAL, přičemž společnosti podílející se na výměně, nákupu nebo dodávce europalet EPAL se vzájemně dohodnou na používání Klasifikace kvality EPAL, jakož i na výměně nebo dodávce europalet EPAL určité kategorie.

## NOVÉ

## VHODNOST MCH\*

### Vlastnosti:

- ISPM 15 / IPPC
- komorově sušené
- 800 x 1,200 x 144 mm
- garantovaná jmenovitá nosnost: 1500 kg
- max. 22% zbytkové vlhkosti

Hrubý ořez, důsledné a opakující se umístění hřebíků.

Označení EPAL na všech čtyřech rohových špalcích.

Bez známek používání, světlé dřevo.

Všechny spodní desky jsou zkosené na obou stranách.

Všechny čtyři rohy palety jsou zkosené v úhlu 45°.

Označení IPPC, číslo licence-rok-měsíc, kontrolní sponka.

\*MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH\*  
Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech



## KATEGORIE A

## VHODNOST MCH\*

### Vlastnosti:

- paleta již byla použita
- převážně světlé barvy
- POZNÁMKA: Světlá barva sama o sobě není zárukou konkrétní kategorie kvality. Vždy je nutné zkontrolovat také kritéria pro ostatní kategorie.
- povrchová vlhkost způsobená použitím / prostředím je přípustná

Žádná adheziva, např. lepenka, fólie, pásky, etikety. Určité zbytky jsou přípustné.

Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí být čitelné.

Známky použití. Bez znečištění nebo kontaminace, která by se dala přenést na náklad.

Dřevo smí být částečně naštipnuté.

Kritéria kontroly: žádné pootočené špalky, vhodné pro zdvižný vozík, pevně připevněné nohy.

Může být opravená. Opravárenský hřebík jako důkaz licenční opravy.

\*MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH\*  
Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech



## KATEGORIE B

## VHODNOST MCH\*

### Vlastnosti:

- paleta již byla použita
- převážně tmavé barvy
- povrchová vlhkost způsobená použitím / prostředím je přípustná

Žádná adheziva, např. lepenka, fólie, pásky, etikety. Určité zbytky jsou přípustné.

Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí být čitelné.

Známky použití. Bez znečištění nebo kontaminace, která by se dala přenést na náklad.

Dřevo smí být částečně naštipnuté.

Kritéria kontroly: žádné pootočené špalky, vhodné pro zdvižný vozík, pevně připevněné nohy.

Může být opravená. Opravárenský hřebík jako důkaz licenční opravy.

\*MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH\*  
Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech



## KATEGORIE C

### Vlastnosti:

- paleta již byla použita
- převážně tmavé barvy
- povrchová vlhkost způsobená použitím / prostředím je přípustná

Adheziva, např. lepenka, fólie, pásky a etikety jsou povolené. Po jejich odstranění je možná vyšší klasifikace.

Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí být čitelné.

Známky intenzivního použití. Bez znečištění nebo kontaminace, která by se dala přenést na náklad.

Dřevo smí být naštipnuté.

Mírně pootočené špalky (výčnělek ≤ 1 cm).

Může být opravená. Opravárenský hřebík jako důkaz licenční opravy.

POZNÁMKA: Max. jeden viditelný dřík hřebíku na jednotlivý dř. celkem max. dva dřívky hřebíku na paletu. Špičky hřebíku nesmějí být viditelné ani odkryté.



## NEVHODNÉ K POUŽITÍ

Palety vykazující tyto chyby se bez opravy nesmí použít v otevřeném paletovém poolu.

Podle Směnných podmínek EPAL nejsou europalety EPAL směnitelné, pokud poškození nebo vady vedou ke ztrátě použitelnosti.

Typické poškození a vady, které vedou ke ztrátě použitelnosti, jsou znázorněny zde a ve Směnných podmínkách EPAL.

### Obnovení směnitelnosti

Pro obnovení směnitelnosti musí být poškozené europalety EPAL opraveny opravárenskou společností s licenci EPAL.



Chybějící komponent



Nepřijatelný komponent, který neodpovídá Technickým předpisům, např. nemá dostatečnou velikost, je šhnlý nebo slabý.



Zlomená příčná deska, částečně nebo úplně zlomená deska



Pootočený špalek - vyčnívá > přibližně 1 cm



Viditelné špičky hřebíků nebo více než dva dřívky hřebíku na paletu



Znečištění nebo kontaminace, která se dá přenést na náklad, např. barva, olej, zápach, plíseň, vlhké skvrny apod.



Oprava neodpovídá specifikacím



Bez čitelných označení EPAL

## NEVYTRŽIDĚNÉ

Směs palet všech druhů, které účastníci trhu směňují jedna ku jedné. Směnní/smluvní partneři sjednávají kritéria a povolený mix individuálně.



www.epal.eu

## TYPICKÉ POŠKOZENÍ A VADY, KTERÉ MAJÍ ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU SMĚNITELNOSTI A POUŽITELNOSTI:

Chybí část desky nebo celá deska.



Deska je zlomená nebo naštipnutá tak, že je vidět více než jeden dřík hřebíku.



Deska je zlomená příčně nebo pod úhlem.



Chybí špalek, nebo je naštipnutý tak, že je vidět více než jeden dřík hřebíku.



Špalek je pootočený a vyčnívá více než 1 cm za vnější okraj palety.



Na jedné podélné straně chybí označení EPAL na obou rohových špalcích.



### Další kritéria ztráty směnitelnosti:

Již není zaručena nosnost (např. šhnlý nebo ztrouchnivělá prkna, velké zlomy nebo rozštěpy). Některé komponenty jsou zjevně nepřipustné (např. prkna jsou příliš tenká, špalky příliš úzké). Několik špalků vykazuje velké zlomy nebo rozštěpy. Silné znečištění palety může vést ke kontaminaci nákladu.

### Obnovení směnitelnosti

Pro obnovení směnitelnosti musí být poškozené europalety EPAL opravené opravárenskou společností s licenci EPAL. Seznam společností s licenci EPAL je dostupný na webových stránkách EPAL (www.epal.eu | licensee search).



www.epal.eu